ECORSON®
PROFESSIONAL PAINTS
Design

OXIDECOR EXTRA FINE
TENKOVRSTVÝ EFEKT RZI



Dekorační systém pro vytváření speciálních efektů, díky složení obsahujícími jemně zrnitý kov je možné získat ideálně hladký povrch jak v exteriéru tak i v interiéru různých budov nebo jejich okolní architektury. Odlišuje se od Oxidecor E tím, že může být nanášena stříkáním, stěrkou nebo štětcem na všechny druhy podkladu jako například: zdi, radiátory, dveře, kov, zábradlí, plast, dřevo, náhražky dřeva, nábytkové desky, lampy, automobily, jízdní kola, motocykly, předměty zahradní architektury atd. Doporučujeme na všechny povrchy: v bytovém i průmyslovém stavebnictví, na zdi, kov, dřevo, imitace dřeva, plast, nábytkové desky, automobily, jízdní kola, motocykly, lampy, předměty zahradní architektury atd.

PRODUKT	SPOTŘEBA	ŘEDĚNÍ	NÁŘADÍ	POPIS SYSTÉMU	SCHNUTÍ
MFA CLASSIC penetrace	1L /30 m2 po naředění s vodou	1:3 s vodou	Štětec	Savý podklad (pevný), je nutné upravit rozředěným koncentrátem základového nátěru MFA Classic 1:3 s vodou. Základový nátěr nanášejte širokým štětcem a důkladně vtírejte do podkladu. Základový nátěr posiluje povrch a zvyšuje přilnavost a vydatnost dalších vrstev.	5-8 H
V případě slabších či starých povrchů použijeme penetraci MFA plus					
MFA PLUS penetrace	1L /30 m2 po naředění s vodou	1:3 s vodou	Štětec	Na savé podklady, tzv. slabé a na povrch starých zdí doporučujeme použít posilující základový nátěr MFA PLUS. Základový nátěr nanášejte širokým štětcem a důkladně vtírejte do podkladu. Základový nátěr posiluje a zabraňuje nadměrné savosti, hluboce penetruje a spojuje podklad, zvyšuje přilnavost a vydatnost dalších vrstev.	7-8 H
PRIMER E křemenný základový nátěr	1kg / 7-10m2	max.15 % s vodou	Štětec	Křemenný podklad PRIMER E, doporučujeme rozředit 10-15 % vody a nanášet na povrch širokým štětcem po směru pozdější dekorativní vrstvy. Vzniklý křemenný povrch zvyšuje přilnavost a usnadní nanášení dalších vrstev.	5-8 H

MAIL:mirek.sliwa@seznam.cz **TEL:**+420 732 355 141 **WEB:**www.ecorson.cz

OXIDECOR EXTRA FINE základová vrstva	nástřik: 1 kg / 4-5 m2 ---------- stěrka nebo štětec: 1 kg / 2-2,5 m2	nástřik: 20 - 30 % vody ---------- stěrka: připraven k použití ---------- štětec: 10–20 % vody	nástřik, stěrka, štětec, široký štětec, váleček	Před použitím na každou vrstvu je nutné Oxidecor Extra Fine důkladně zamíchat. Na hladký podklad je možné výrobek používat bez ředění a nanášet ho stěrkou Inox. V případě použití štětce, štětky nebo stříkáním je nutné rozředit 10-25 % vody, podle použitého nástroje a metody nanášení. Na připravený podklad nanášíme tenkou základovou vrstvu (v síle zrna) a pokrýváme celý povrch. V případě výskytu stop po nanášení je možné povrch zahladit válečkem.	6 H
OXIDECOR EXTRA FINE dekorativní vrstva	nástřik: 1 kg / 4-5 m2 ---------- stěrka nebo štětec: 1 kg / 2-2,5 m2	nástřik: 20 - 30 % vody ---------- stěrka: připraven k použití ---------- štětec: 10–20 % vody	nástřik, stěrka, štětec, široký štětec, váleček	Podle použitého nástroje a metody nanášení je Oxidecor Extra Fine připraven k použití nebo se ředí 10-30 % vody (nebo aktivátorem). Na připravenou základovou vrstvu nanášíme Oxidecor Extra Fine. V případě velkých ploch nesmíme zapomenout použít před vyschnutím aktivátor, který je popsaný v další vrstvě. Práci provádíme na celém povrchu až do úplného dokončení. V případě výskytu stop po nanášení štětcem je možné povrch zahladit válečkem.	10 min
AKTIVÁTOR NEW aktivační vrstva	1L / 10m2	Připraven k použií	Rozprašovač	Na lehce zasychající vrstvu Oxidecoru Extra Fine nanášíme rozprašovačem Aktivátor New. Nesmíme zapomenout, že množství a frekvence použití aktivátoru záleží na podmínkách a době schnutí vrstvy a také jak je nanášena. Čím pomaleji bude probíhat zasychání, tím více se objeví zabarvených skvrn. Působí na to takové vlivy jako: vlhkost, teplota, průvan. Práce nesmí být prováděny na slunci, v dešti, ve větru a mrazu. První aplikace musí být pokud možno rovnoměrná na celém povrchu. Před definitivním vyschnutím celku je možné ještě několikrát bodově nanášet aktivátor tak, aby se na vybraných místech zesílil efekt koroze. Poté ponecháme celek důkladně vyschnout. Pokud nebude efekt uspokojující, je možné nanést další vrstvu Oxidecoru Extra Fine.	48 H

Na povrchy v exteriéru,nebo náchylné na ušpinění doporučujeme použití impregnace A18,LUMICCA PATIN nebo SILOREN					
A18 impregnace	1L / 20-30m2	100-150% s vodou	Štětec, Váleček	Před použítím impregnace musíme povrch důkladně očistit pomocí štětce. A18 penetruje a impregnuje povrch. Po naředění důkladně promícháme a nanášíme válečkem rovnoměrně na celý povrch.	24 H při teplotě 23°C Při nižší teplotě schnutí trvá déle
LUMICCA PATIN impregnace	1L / 15-20m2	100-150% s vodou	Váleček	Lumicca Patin dodatečně impregnuje povrch. Po naředění důkladně promícháme a nanášíme válečkem rovnoměrně na celý povrch.	24 H při teplotě 23°C Při nižší teplotě schnutí trvá déle
SILOREN impregnace	1L/10-20m2	Připraven k použií	Euromal Bavlněný hadr	Siloren impregnuje a chrání povrch před nasákavostí.Siloren nanášíme rovnoměrně na celý povrch.Po vyschnutí doporučujeme aplikovat další vrstvu. Jednou za 2-3 roky doporučujeme impregnaci provést znovu,abychom zachovali hydrofóbní vlastnosti.	48 H
Na povrchy v interiéru,které nejsou náchylné na ušpinění doporučujeme impregnaci SILOMAL					
SILOMAL impregnace	1L/10m2	Připraven k použií	Štětec, Euromal Houba	Silomal impregnuje vrstvu bez vytváření lesku. Výrobek nanášíme malířským polštářkem (euromalem) nebo širokým štětcem na celý povrch. Po zaschnutí doporučujeme opakovat impregnaci. V případě použití dvou vrstev Silomal se doporučuje použít druhou vrstvu metodou mokré na mokré. Nanesená vrstva získává své vlastnosti po uplynutí 72 h.	12 H

Všeobecná pravidla nanášení

- Danou práci je nutné začít i dokončit z jedné šarže výrobku se stejným výrobním číslem, protože se mohou vyskytovat nepatrné rozdíly v základu, které lehce ovlivňují efekt i konečnou barvu.
- Návod pro provádění práce profesionálním způsobem je založen na dodržování základních pravidel hygieny bezpečnosti práce a pokynech uvedených v technických listech, systému nanášení, přizpůsobení práce aktuálním podmínkám (teplotě, vlhkosti, průvanu atd.) a také správné přípravě podkladu.
- Než zahájíme práci, velice důležité je ohodnocení technického stavu podkladu a dodržení pokynů pro jeho správnou přípravu.
- Povrchy musí být: pevné, suché, dobře očištěné, trvale spojené s podložím a schopné nést novou úpravu. Pokud se ukáže, že povrch určený pro nanášení nesplňuje požadované podmínky, je nutné nejdříve mechanicky odstranit staré vrstvy, přitom úbytky musíme předem adekvátně vyplnit a vyrovnat lepidlem, pokud je to třeba.
- Povinně odstraňujeme také prach, usazující se na povrchu a vytvářející postupem času špinavé a mastné skvrny.
- Pro získání rovného a jednolitého povrchu na dané ploše doporučujeme, aby dekoraci prováděl jeden člověk s pomocí jedněch nástrojů najednou (bez přerušení), pro jednu vrstvu tak, aby bylo zajištěno kontinuální mokré pokrytí celé zdi.
- Dosažený, uspokojující konečný efekt ve velké míře záleží na schopnostech realizátora, použitém pracovním nástroji, a také na množství nanášeného výrobku. Z tohoto důvodu jsou zde uvedené vydatnosti, vzorky a jiné parametry orientační a náhledové, spočítané a provedené na základě mnohaletých zkušeností a také výzkumu, při zachování optimálních atmosférických podmínek cca +23°C a vlhkosti cca 65%, v jiných podmínkách se mohou parametry změnit.
- Nástroje je po skončení práce nutné okamžitě umýt vodou. ECORSON nenese odpovědnost za použití výrobku v rozporu s jeho určením nebo pravidly, a také v případech, kdy je používán mimo naši kontrolu.
- V případě dodatečných dotazů prosíme o kontakt prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.