

GRASSMARMO EFEKT MRAMORU

Ekologický dekorativní efekt, velice hladký na dotyk, vytvořený z hmoty **Grassmarmo**, která obsahuje přírodní minerály. Speciálně tříděné složky na bázi hašeného vápna vytvářejí správné zásadité prostředí a umožňují lehce odvádět vlhkost ze zdí. To vše zabraňuje rozvoji hub, plísní a jiných mikroorganismů. Doporučujeme používat v malých, úzkých prostorách, na stropěch, a všude tam, kde chceme získat elegantní efekt reflexů. S ohledem na zrcadlový odraz vizuálně zvětšuje prostor.



PRODUKT	SPOTŘEBA	ŘEDĚNÍ	NÁŘADÍ	POPIS SYSTÉMU	SCHNUTÍ
MFA CLASSIC penetrace	1L /30 m2 po naředění s vodou	1:3 s vodou	Štětce	Savý podklad (pevný), je nutné upravit rozředěným koncentrátem základového nátěru MFA Classic 1:3 s vodou. Základový nátěr nanášejte širokým štětcem a důkladně vtírejte do podkladu. Základový nátěr posiluje povrch a zvyšuje přilnavost a vydatnost dalších vrstev.	5-8 H
V případě slabších či starých povrchů použijeme penetraci MFA plus					
MFA PLUS penetrace	1L /30 m2 po naředění s vodou	1:3 s vodou	Štětce	Na savé podklady, tzv. slabé a na povrch starých zdí doporučujeme použít posilující základový nátěr MFA PLUS. Základový nátěr nanášejte širokým štětcem a důkladně vtírejte do podkladu. Základový nátěr posiluje a zabraňuje nadměrné savosti, hluboce penetruje a spojuje podklad, zvyšuje přilnavost a vydatnost dalších vrstev.	7-8 H
BUCCIATTO E křemenný základový nátěr	1kg / 7-10m2	max.30 % s vodou	Štětce	Bucciato E je používán jako křemenný podklad, je nutné ho rozředit cca 30 % vody a dobře zamíchat. Poté nanášíme širokým štětcem ve směru pozdější dekorativní vrstvy. Vzniklý křemenný povrch zvyšuje přilnavost a usnadní nanášení dalších vrstev.	5 H

GRASSMARMO základová vrstva	0,5 kg / 1m2	Připraven k použití	Nerezové hladítko 240x100	Grassmarmo je nutné před použitím důkladně zamíchat, ručně nebo mechanicky. Pro nanášení všech vrstev používáme profesionální nerezové hladítka. Grassmarmo v sobě obsahuje drobná zrna, proto při roztírání držíme hladítko přitisknuté naplocho k podkladu pod malým úhlem. Vrstvu hmoty nanášíme tak, aby pokryla celý povrch a směřujeme přitom pohyb do středu čerstvě nanesené vrstvy. Práci provádíme po částech, spojujeme mokré vrstvy, až do dokončení celého povrchu.	12 H
GRASSMARMO vyrovnávající vrstva	0,5kg / 1m2	Připraven k použití	Nerezové hladítko 240x100 Špachtle	Nejprve očistíme špachtlí podklad. Vrstva musí zůstat matná, proto se při nanášení a roztírání nesmí hmota nikde zcela setřít. Vrstvy Grassmarmo nanášíme nerezovým hladítkem tak, aby se překrývaly, současně vyrovnáváme podklad, až do pokrytí celého povrchu. Již po cca 20 min. od zahájení nanášení vrstvy (podle teploty a doby schnutí) můžeme přejít na další.	cca 20 min.
GRASSMARMO dekorativní vrstva	0,3-0,6kg / 1m2	Připraven k použití	Nerezové hladítko 240x100 200x80 Špachtle	Připravíme si hladítka 240x100 pro nanášení a 200x80 pro leštění. Okraje hladítek vyhlazujeme smirkovým papírem, protože stěrka při leštění nesmí škrábat povrch. Poté na zasychající podklad nanášíme postupně vrstvy podobné velikosti a roztíráme ve směru čerstvě nanesených vrstev. Přitom pečlivě odstraňujeme přebytky. Po nanesení malé plochy ji vyhladíme a ještě před zaschnutím hladíme ještě vysychající vrstvy hladítkem 200x80, abychom dosáhli lesku. Grassmarmo nanášíme po etapách bez přerušování práce až do dokončení celého povrchu. Doporučujeme, aby velké plochy posledních vrstev prováděli současně dva lidé. Jeden nanáší a jemně vyhlazuje povrch, druhý leští zasychající vrstvu.	12 H

Všeobecná pravidla nanášení

- Danou práci je nutné začít i dokončit z jedné šarže výrobku se stejným výrobním číslem, protože se mohou vyskytovat nepatrné rozdíly v základu, které lehce ovlivňují efekt i konečnou barvu.
- Návod pro provádění práce profesionálním způsobem je založen na dodržování základních pravidel hygieny bezpečnosti práce a pokynech uvedených v technických listech, systému nanášení, přizpůsobení práce aktuálním podmínkám (teplotě, vlhkosti, průvanu atd.) a také správné přípravě podkladu.
- Než zahájíme práci, velice důležité je ohodnocení technického stavu podkladu a dodržení pokynů pro jeho správnou přípravu.
- Povrchy musí být: pevné, suché, dobře očištěné, trvale spojené s podložím a schopné nést novou úpravu. Pokud se ukáže, že povrch určený pro nanášení nesplňuje požadované podmínky, je nutné nejdříve mechanicky odstranit staré vrstvy, přitom úbytky musíme předem adekvátně vyplnit a vyrovnat lepidlem, pokud je to třeba.
- Povinně odstraňujeme také prach, usazující se na povrchu a vytvářející postupem času špinavé a mastné skvrny.
- Pro získání rovného a jednolitého povrchu na dané ploše doporučujeme, aby dekoraci prováděl jeden člověk s pomocí jedněch nástrojů najednou (bez přerušení), pro jednu vrstvu tak, aby bylo zajištěno kontinuální mokré pokrytí celé zdi.
- Dosažený, uspokojující konečný efekt ve velké míře záleží na schopnostech realizátora, použitém pracovním nástroji, a také na množství nanášeného výrobku. Z tohoto důvodu jsou zde uvedené vydatnosti, vzorky a jiné parametry orientační a náhledové, spočítané a provedené na základě mnohaletých zkušeností a také výzkumu, při zachování optimálních atmosférických podmínek cca +23°C a vlhkosti cca 65%, v jiných podmínkách se mohou parametry změnit.
- Nástroje je po skončení práce nutné okamžitě umýt vodou. ECORSON nenese odpovědnost za použití výrobku v rozporu s jeho určením nebo pravidly, a také v případech, kdy je používán mimo naši kontrolu.
- V případě dodatečných dotazů prosíme o kontakt prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.