

## SAHARA LINKOVÝ VZOR

Interiérová dekorace, která svým vzhledem odráží ve slunci se měnící pouštní písek s nádechem: stříbrným, zlatým nebo perleťovým. Celek zesvětluje interiér, dodává mu lesk a vytváří nádhernou hru světla a barevné reflexy. Tento vzor se provádí barvou Sahara, nanášenou širokým štětcem, poté kartáčujeme koncem štětin, jemně roztíráme granule střídavě na jednu a na druhou stranu, a tak začíná zapadat barva na své místo a usazovat se.



PRODUKT	SPOTŘEBA	ŘEDĚNÍ	NÁŘADÍ	POPIS SYSTÉMU	SCHNUTÍ
<b>MFA CLASSIC</b> penetrace	1L /30 m2 po naředění s vodou	1:3 s vodou	Štětec	Savý podklad (pevný), je nutné upravit rozředěným koncentrátem základového nátěru MFA Classic 1:3 s vodou. Základový nátěr nanášíte širokým štětcem a důkladně vtírejte do podkladu. Základový nátěr posiluje povrch a zvyšuje přilnavost a vydatnost dalších vrstev.	5-8 H
<b>V případě slabších či starých povrchů použijeme penetraci MFA plus</b>					
<b>MFA PLUS</b> penetrace	1L /30 m2 po naředění s vodou	1:3 s vodou	Štětec	Na savé podklady, tzv. slabé a na povrch starých zdí doporučujeme použít posilující základový nátěr MFA PLUS. Základový nátěr nanášíte širokým štětcem a důkladně vtírejte do podkladu. Základový nátěr posiluje a zabraňuje nadměrné savosti, hluboce penetruje a spojuje podklad, zvyšuje přilnavost a vydatnost dalších vrstev.	7-8 H
<b>Vždy je potřeba zvolit vhodnou penetraci podle druhu a stavu podkladu</b>					
<b>MFA WHITE</b> krycí základový nátěr	po rozředění cca 50-100 % vody 1 l / 15-20 m2 Bez rozředění 8-10 m2	Přidejte 0 až 100 % vody. max. 1 l vody na 1 l nátěru	Štětec Váleček	MFA WHITE, bílý základový nátěr s možností obarvení, doporučovaný před každým malováním pro sjednocení povrchu zejména při změně dosavadní barvy zdí. Používá se také pod intenzivní, obtížně kryjící barvy. Základový nátěr ředíme max. 100 % s vodou, nanášíme širokým štětcem a důkladně zatíráme do pevného podkladu. Lze ho nanášet válečkem bez ředění jako barvu do interiéru nebo základový nátěr.	4-6 H

<b>MURILLO</b> základová vrstva	1 l / 16-20m2	5-25% s vodou	Velký váleček, Malý váleček, Štětec	Na dobře připravený podklad nanášíme základovou vrstvu nátěru, kterou ředíme 5-25% vody podle barvy podkladu. Začínáme natíráním ploch, které jsou nepřístupné pro velký váleček, např. vnitřní rohy zdí, okolo podlahových lišt, okolo zásuvek. Poté malujeme rovnoměrně odshora dolů bez přerušování práce až do dokončení celého povrchu. Při natírání průběžně kontrolujeme kvalitu výsledku. Také je potřeba zamezit návratu na zasychající vrstvu.	4-6 H
<b>MURILLO</b> vlastní vrstva	1 l / 16-20 m2	5-25% s vodou	Velký váleček, Malý váleček, Štětec	Nanášíme druhou vrstvu nátěru, kterou ředíme 5-25% vody podle barvy podkladu. Začínáme natíráním ploch, které jsou nepřístupné pro velký váleček, např. vnitřní rohy zdí, okolo podlahových lišt, okolo zásuvek. Poté malujeme rovnoměrně odshora dolů bez přerušování práce až do dokončení celého povrchu. Při natírání průběžně kontrolujeme kvalitu výsledku. Také je potřeba zamezit návratu na zasychající vrstvu.	4-6 H
<b>SAHARA,</b> dekorativní vrstva	1 L/7-8 m2	max. 20% s vodou	Štětec pro nanášení Štětec pro vytváření vzoru	Sahara je připravena k použití, v případě potřeby ředíme max. 20 % vody. Na část povrchu ji nanášíme širokým štětcem v úzkých pruzích, které poté okrajem používaného nástroje tvarujeme do obrysu vzoru. Po několika minutách zasychající povrch kartáčujeme suchým štětcem v opačném směru od vytvořeného vzoru tak, aby se v nátěru obsažená zrna seskupila do požadovaného efektu. Každou kartáčovanou část je nutné ve finále vyhladit v konečném směru, abychom se zbavili stop po použitém štětcí. Saharu nanášíme po částech, spojujeme jednotlivé vrstvy až do dokončení. V případě příliš silných vrstev povrch vyhlazujeme stěrkou naplocho k podkladu.	12 H

## Všeobecná pravidla nanášení

- Danou práci je nutné začít i dokončit z jedné šarže výrobku se stejným výrobním číslem, protože se mohou vyskytovat nepatrné rozdíly v základu, které lehce ovlivňují efekt i konečnou barvu.
- Návod pro provádění práce profesionálním způsobem je založen na dodržování základních pravidel hygieny bezpečnosti práce a pokynech uvedených v technických listech, systému nanášení, přizpůsobení práce aktuálním podmínkám (teplotě, vlhkosti, průvanu atd.) a také správné přípravě podkladu.
- Než zahájíme práci, velice důležité je ohodnocení technického stavu podkladu a dodržení pokynů pro jeho správnou přípravu.
- Povrchy musí být: pevné, suché, dobře očištěné, trvale spojené s podložím a schopné nést novou úpravu. Pokud se ukáže, že povrch určený pro nanášení nesplňuje požadované podmínky, je nutné nejdříve mechanicky odstranit staré vrstvy, přitom úbytky musíme předem adekvátně vyplnit a vyrovnat lepidlem, pokud je to třeba.
- Povinně odstraňujeme také prach, usazující se na povrchu a vytvářející postupem času špinavé a mastné skvrny.
- Pro získání rovného a jednolitého povrchu na dané ploše doporučujeme, aby dekoraci prováděl jeden člověk s pomocí jedné nástroje najednou (bez přerušení), pro jednu vrstvu tak, aby bylo zajištěno kontinuální mokré pokrytí celé zdi.
- Dosažený, uspokojující konečný efekt ve velké míře záleží na schopnostech realizátora, použitém pracovním nástroji, a také na množství nanášeného výrobku. Z tohoto důvodu jsou zde uvedené vydatnosti, vzorky a jiné parametry orientační a náhledové, spočítané a provedené na základě mnohaletých zkušeností a také výzkumu, při zachování optimálních atmosférických podmínek cca +23°C a vlhkosti cca 65%, v jiných podmínkách se mohou parametry změnit.
- Nástroje je po skončení práce nutné okamžitě umýt vodou. ECORSON nenes odpovědnost za použití výrobku v rozporu s jeho určením nebo pravidly, a také v případech, kdy je používán mimo naši kontrolu.
- V případě dodatečných dotazů prosíme o kontakt prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.