ECORSON®
PROFESSIONAL PAINTS
Design

BETON CALCE
EFEKT BETONU NA PODLAHY

Módní efekt betonu na podlaze, který je využíván s úspěchem v moderním designu interiéru, je alternativou pro tradiční dlaždice nebo parkety. Tento povrch můžeme použít na celou plochu nebo napodobit přirozené dilatační efekty či vytvářet na něm různé vzory, nápisy, prohlubně a odřeniny. Máme originální katalog barev s nejnovějšími trendy pro Beton Calce, který může být navíc barven na libovolné barvy.



PRODUKT	SPOTŘEBA	ŘEDĚNÍ	NÁŘADÍ	POPIS SYSTÉMU	SCHNUTÍ
MFA PLUS penetrace	1L /30 m2 po naředění s vodou	1:3 s vodou	Štětec	Na savé podklady, tzv. slabé a na povrch starých zdí doporučujeme použít posilující základový nátěr MFA PLUS. Základový nátěr nanášejte širokým štětcem a důkladně vtírejte do podkladu. Základový nátěr posiluje a zabraňuje nadměrné savosti, hluboce penetruje a spojuje podklad, zvyšuje přilnavost a vydatnost dalších vrstev.	7-8 H
PRIMER EG křemenný podklad	1kg / 4-5m2	10-15 % s vodou	Štětec	Křemenný podklad PRIMER E, doporučujeme rozředit 10-15 % vody a nanášet na povrch širokým štětcem po směru pozdější dekorativní vrstvy. Vzniklý křemenný povrch zvyšuje přilnavost a usnadní nanášení dalších vrstev.	5-8 H
CALCE MARMORINO podkladní vrstva	0,7kg / 1m2	Připravené k použií	Nerezové hladítko 280x120	Omítku Calce Marmorino je před použitím na každé vrstvě nutné důkladně promíchat. Základovou vrstvu omítky nanášíme stěrkou INOX na celou plochu. Při roztírání vrstvu stahujeme na tloušťku zrna tím, že ji hladíme stěrkou, která na plasko přiléhá k povrchu. Práci provádíme bez přestávky až do dokončení celého povrchu.	8 H
BETON CALCE dekorativní vrstva	1,8-2kg/ 1m2	Připravené k použií	Nerezové hladítko 280x120 200x80	Pro usnadnění práce doporučejeme rozdělit plochu na podlaze na takové sekce,abychom mohli upravovat dosychající vrstvu.Hmotu před použitím důkladně promícháme.Aplikujeme na vyschlou podkladní vrstvu,vedením hladítka tvoříme vzor,který po mírném zavadnutí proleštíme naplocho přiloženým hladítkem 200x80	24 H

MAIL:mirek.sliwa@seznam.cz **TEL:**+420 732 355 141 **WEB:**www.ecorson.cz

PRODUKT	SPOTŘEBA	ŘEDĚNÍ	NÁŘADÍ	POPIS SYSTÉMU	SCHNUTÍ
MFA PLUS penetrace	1L /30 m2 po naředění s vodou	1:5 s vodou	Štětec	Znovu vyschlou plochu napenetrujeme MFA plus,ale tentokrát ředíme s vodou 1:5. Základový nátěr nanášejte širokým štětcem a důkladně vtírejte do podkladu. Základový nátěr posiluje a zabraňuje nadměrné savosti, hluboce penetruje a spojuje podklad, zvyšuje přilnavost a vydatnost dalších vrstev.	7-8 H
EPOXON FONDO A+B penetrace	1kg / 15m2	Připravené k použií	Štětec, Euromal	Po důkladném promíchámí složek A+B,naneseme na podklad štětcem nebo euromalem.Tato penetrace zesiluje podklad , zabraňuje zvýšené savosti a zlepšuje přilnavost daších vrstev. **Připravenou penetraci musíme spotřebovat do 1 H od namíchání.**	Další vrstva po 20-48 H
EPOXON TRANSPARENT GLOSS ochranná vrstva	1kg / 15m2	Připravené k použií	Váleček Štětec Gumová stěrka	Lak Epoxon Transparent smíchejte s tvrdidlem v poměru 100:26 do části A (pryskyřice) přidejte část B (katalyzátor), důkladně zamíchejte. Poté nanášejte na povrch válečkem až do úplného dokončení celého povrchu. Po smíchání složek je lak použitelný max. 2 h, i přes správný vzhled a konzistenci nesmí být po uplynutí této doby použit, protože by neměl správné vlastnosti!!!	Další vrstva po 20-48 H
EPOXON TRANSPARENT SATIN nebo **GLOSS** ochranná vrstva	1kg / 15m2	Připravené k použií	Váleček Štětec Gumová stěrka	Lak Epoxon Transparent smíchejte s tvrdidlem v poměru 100:26 do části A (pryskyřice) přidejte část B (katalyzátor), důkladně zamíchejte. Poté nanášejte na povrch válečkem až do úplného dokončení celého povrchu. Po smíchání složek je lak použitelný max. 2 h, i přes správný vzhled a konzistenci nesmí být po uplynutí této doby použit, protože by neměl správné vlastnosti!!!	20-48 H Plné vyzrátí po 7 dnech

Všeobecná pravidla nanášení

- Danou práci je nutné začít i dokončit z jedné šarže výrobku se stejným výrobním číslem, protože se mohou vyskytovat nepatrné rozdíly v základu, které lehce ovlivňují efekt i konečnou barvu.
- Návod pro provádění práce profesionálním způsobem je založen na dodržování základních pravidel hygieny bezpečnosti práce a pokynech uvedených v technických listech, systému nanášení, přizpůsobení práce aktuálním podmínkám (teplotě, vlhkosti, průvanu atd.) a také správné přípravě podkladu.

- Než zahájíme práci, velice důležité je ohodnocení technického stavu podkladu a dodržení pokynů pro jeho správnou přípravu, zvláště u nových podlah počítejme s dobou schnutí min. 8 týdnů, na samovyrovnávacích betonových podlahách můžeme práci začít ve specifikovaném čase, v závislosti na tloušťce a teplotě okolí po cca 3 - 4 týdnech ustálení nebo po době uvedené výrobcem.
- Je možné udělat test vlhkosti buďto měřícím zařízením nebo tím, že na podklad nalepíme 1m2 folie, kde prostor mezi folií a podložím hermeticky oddělíme oblepením folie páskou po okrajích. Po 24 h zkontrolujeme, zda se na folii odspodu nevytvořily kapky vody. Jestliže se kapky vytvořily, podklad je nedostatečně suchý.
- Povrchy musí být: pevné, suché, dobře očištěné, trvale spojené s podložím a schopné nést novou úpravu. Pokud se ukáže, že povrch určený pro nanášení nesplňuje požadované podmínky, je nutné nejdříve mechanicky odstranit staré vrstvy, přitom úbytky musíme předem adekvátně vyplnit a vyrovnat lepidlem, pokud je to třeba.
- Povinně odstraňujeme také prach, usazující se na povrchu a vytvářející postupem času špinavé a mastné skvrny.
- Pro získání rovného a jednolitého povrchu na dané ploše doporučujeme, aby nátěr prováděl jeden člověk s pomocí jedněch nástrojů najednou (bez přerušení), pro jednu vrstvu tak, aby bylo zajištěno kontinuální mokré pokrytí celé zdi nebo podlahy.
- Dosažený, uspokojující konečný efekt ve velké míře záleží na schopnostech realizátora, použitém pracovním nástroji, a také na množství nanášeného výrobku. Z tohoto důvodu jsou zde uvedené vydatnosti, vzorky a jiné parametry orientační a náhledové, spočítané a provedené na základě mnohaletých zkušeností a také výzkumu, při zachování optimálních atmosférických podmínek cca +23°C a vlhkosti cca 65%, v jiných podmínkách se mohou parametry změnit.
- S ohledem na obrovskou různorodost podkladů a podmínek panujících během nanášení, je nutné ověření výrobku a jeho účinnosti provedením testu na konkrétním případu v konkrétních podmínkách. Pokud je nutné daný povrch umýt, provádějte tento úkon na celé ploše, táhlými pohyby s pomocí stejných nástrojů a tekutin.
- Nástroje je po skončení práce nutné okamžitě umýt vodou. ECORSON nenese odpovědnost za použití výrobku v rozporu s jeho určením nebo pravidly, a také v případech, kdy je používán mimo naši kontrolu.
- V případě dodatečných dotazů prosíme o kontakt prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.