ECORSON®
PROFESSIONAL PAINTS
Design

OXIDECOR EXTRA FINE+EPOXON
EPOXIDOVÝ EFEKT RZI



Dekorativní efekt vytvořený z vodou ředitelné, dvou-složkové epoxidové barvy a dekorativní hmoty Oxidecor Extra Fine, v jejímž základu nalezneme skutečný kov o drobné granulaci. Tyto výrobky umožňují získat neopakovatelný efekt zapuštěné rzi na hladkém povrchu o libovolné barvě, získaná úprava se vyznačuje vysokou odolností. Systém můžeme nanášet hladítkem, válečkem a širokým štětcem na všechny typy podkladu, např. podlahy, stěny, radiátory, dveře, kov, zábradlí, nábytkové desky, lampy, dekorativní předměty v loftových prostorách atd. Systém je určený také pro ochrannou úpravu betonových i kovových povrchů v interiérech budov.

PRODUKT	SPOTŘEBA	ŘEDĚNÍ	NÁŘADÍ	POPIS SYSTÉMU	SCHNUTÍ
EPOXON FONDO A+B penetrace	1kg / 15m2	Připravené k použií	Štětec, Euromal	Po důkladném promíchámí složek A+B,naneseme na podklad štětcem nebo euromalem.Tato penetrace zesiluje podklad , zabraňuje zvýšené savosti a zlepšuje přilnavost daších vrstev. **Připravenou penetraci musíme spotřebovat do 1 H od namíchání.**	Další vrstva po 20-48 H
EPOXON základová vrstva	1kg / 8-10m2	Připravené k použií max.10% s vodou	Štětec Váleček Nástřik	Do části A (pryskyřice) přidáme část B (katalyzátor) a důkladně zamícháme. Na dobře připravený podklad nanášíme první vrstvu Epoxon. **Připravený materiál je nutné spotřebovat během 1 hodiny.**	20-48 H
EPOXON vlastní vrstva	1kg/8-10m2	Připravené k použií max.10% s vodou	Štětec Váleček Nástřik	Do části A (pryskyřice) přidáme část B (katalyzátor) a důkladně zamícháme.**Připravený materiál je nutné spotřebovat během 1 hodiny.** Na dobře připravený podklad nanášíme druhou vrstvu Epoxon a lokálně aplikjeme Oxidecor Extra Fine. Nesmíme zapomenout použít před vyschnutím aktivátor, který je popsaný v další vrstvě. Práci provádíme na celém povrchu až do úplného dokončení. V případě výskytu stop je možné povrch zahladit válečkem.	20-48 H

MAIL:mirek.sliwa@seznam.cz **TEL:**+420 732 355 141 **WEB:**www.ecorson.cz

OXIDECOR EXTRA FINE dekorativní vrstva	nástřik: 1 kg / 4-5 m2 ---------- stěrka nebo štětec: 1 kg / 2-2,5 m2	nástřik: 20 - 30 % vody ---------- stěrka: připraven k použití ---------- štětec: 10–20 % vody	nástřik, stěrka, štětec, široký štětec, váleček	Na lehce zasychající vrstvu Oxidecoru Extra Fine nanášíme rozprašovačem Aktivátor New. Nesmíme zapomenout, že množství a frekvence použití aktivátoru záleží na podmínkách a době schnutí vrstvy a také jak je nanášena. Čím pomaleji bude probíhat zasychání, tím více se objeví zabarvených skvrn. Působí na to takové vlivy jako: vlhkost, teplota, průvan. Práce nesmí být prováděny na slunci, v dešti, ve větru a mrazu. První aplikace musí být pokud možno rovnoměrná na celém povrchu. Před definitivním vyschnutím celku je možné ještě několikrát bodově nanášet aktivátor tak, aby se na vybraných místech zesílil efekt koroze. Poté ponecháme celek důkladně vyschnout. Pokud nebude efekt uspokojující, je možné nanést další vrstvu Oxidecoru Extra Fine.	6 H
AKTIVÁTOR NEW aktivační vrstva	1L / 10m2	Připraven k použií	Rozprašovač		12 H

Všeobecná pravidla nanášení

- Danou práci je nutné začít i dokončit z jedné šarže výrobku se stejným výrobním číslem, protože se mohou vyskytovat nepatrné rozdíly v základu, které lehce ovlivňují efekt i konečnou barvu.
- Návod pro provádění práce profesionálním způsobem je založen na dodržování základních pravidel hygieny bezpečnosti práce a pokynech uvedených v technických listech, systému nanášení, přizpůsobení práce aktuálním podmínkám (teplotě, vlhkosti, průvanu atd.) a také správné přípravě podkladu.
- Než zahájíme práci, velice důležité je ohodnocení technického stavu podkladu a dodržení pokynů pro jeho správnou přípravu, zvláště u nových podlah počítejme s dobou schnutí min. 8 týdnů, na samovyrovnávacích betonových podlahách můžeme práci začít ve specifikovaném čase, v závislosti na tloušťce a teplotě okolí po cca 3 - 4 týdnech ustálení nebo po době uvedené výrobcem.
- Je možné udělat test vlhkosti buďto měřícím zařízením nebo tím, že na podklad nalepíme 1m2 folie, kde prostor mezi folií a podložím hermeticky oddělíme oblepením folie páskou po okrajích. Po 24 h zkontrolujeme, zda se na folii odspodu nevytvořily kapky vody. Jestliže se kapky vytvořily, podklad je nedostatečně suchý.
- Povrchy musí být: pevné, suché, dobře očištěné, trvale spojené s podložím a schopné nést novou úpravu. Pokud se ukáže, že povrch určený pro nanášení nesplňuje požadované podmínky, je nutné nejdříve mechanicky odstranit staré vrstvy, přitom úbytky musíme předem adekvátně vyplnit a vyrovnat lepidlem, pokud je to třeba.
- Povinně odstraňujeme také prach, usazující se na povrchu a vytvářející postupem času špinavé a mastné skvrny.

- Pro získání rovného a jednolitého povrchu na dané ploše doporučujeme, aby nátěr prováděl jeden člověk s pomocí jedněch nástrojů najednou (bez přerušení), pro jednu vrstvu tak, aby bylo zajištěno kontinuální mokré pokrytí celé zdi nebo podlahy.
- Dosažený, uspokojující konečný efekt ve velké míře záleží na schopnostech realizátora, použitém pracovním nástroji, a také na množství nanášeného výrobku. Z tohoto důvodu jsou zde uvedené vydatnosti, vzorky a jiné parametry orientační a náhledové, spočítané a provedené na základě mnohaletých zkušeností a také výzkumu, při zachování optimálních atmosférických podmínek cca +23°C a vlhkosti cca 65%, v jiných podmínkách se mohou parametry změnit.
- S ohledem na obrovskou různorodost podkladů a podmínek panujících během nanášení, je nutné ověření výrobku a jeho účinnosti provedením testu na konkrétním případu v konkrétních podmínkách. Pokud je nutné daný povrch umýt, provádějte tento úkon na celé ploše, táhlými pohyby s pomocí stejných nástrojů a tekutin.
- Nástroje je po skončení práce nutné okamžitě umýt vodou. ECORSON nenese odpovědnost za použití výrobku v rozporu s jeho určením nebo pravidly, a také v případech, kdy je používán mimo naši kontrolu.
- V případě dodatečných dotazů prosíme o kontakt prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.